



MULTIFUNCTIONAL COCK RING, FLICKER & BULLET VIBE

INSTRUCTION MANUAL

Anillo de polla y vibrador
de conejo recargable USB
manual de instrucciones



SERVICE

Please contact us if you are experiencing problems with your product. Do not dismantle. We are not responsible for products that have been dismantled.

sales@likeakitten.com

SERVICIO

Póngase en contacto con nosotros si tiene problemas con su producto. No desmantelar. No somos responsables de los productos que han sido desmantelados.

sales@likeakitten.com

UN SERVICE

Veillez nous contacter si vous rencontrez des problèmes avec votre produit. Ne pas démonter. Nous ne sommes pas responsables des produits qui ont été démontés.

sales@likeakitten.com



PRODUCT SPECIFICS

Product name: The Cock Hopper
Body Material: ABS Silicone
Waterproof: Yes
Size: 89 X 39 X 96mm
Product Weight: 60g
Target Age: Used by people over 18 years of age
Package Contents: Cock Hopper cock ring, USB charging cord, instruction manual
Nominal Voltage: 5V
Rated Current: 200mA
Power Supply Mode: USB charging cord
Maximum Application Time: One hour
Country of Origin: China

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Nombre del producto: La tolva de gallo
Material del cuerpo: Silicona ABS
Impermeable: Sí
Tamaño: 89 X 39 X 96mm
Peso del producto: 60g
Edad objetivo: Utilizada por personas mayores de 18 años
Contenido del paquete: Anillo para el pene Cock Hopper, cable de carga USB, manual de instrucciones
Voltaje nominal: 5V
Corriente nominal: 200mA
Modo de Fuente de alimentación: Cable de carga USB
Tiempo máximo de aplicación: Una hora
País de origen: China

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Nom du produit: La trémie de coq
Matériau du corps: Silicone ABS
Étanche: Oui
Taille: 89 X 39 X 96mm
Poids du produit: 60g
Age cible: Utilisé par les personnes de plus de 18 ans
Contenu de l'emballage: Anneau pénien Cock Hopper, cordon de chargement USB, manuel d'instructions
Tension nominale: 5V
Courant nominale: 200mA
Mode d'alimentation: Cordon de charge USB
Temps d'application maximum: Une heure
Pays d'origine: Chine

PRECAUTIONS

1. Charge fully before use.
2. Do not use this toy while the battery is charging.
3. Use with a water-based lubricant. Do not use silicone lubricants, massage oil, hand cream, cleaning agents, petroleum, or acetone as lubricants.
4. Wash toy after each use with water and mild soap or a specialty sex toy cleaner.
5. For personal use only.

PRECAUCIONES

1. Cargue completamente antes de usar.
2. No use este juguete mientras la batería se está cargando.
3. Usar con un lubricante a base de agua. No utilice lubricantes de silicona, aceite de masaje, crema de manos, agentes de limpieza, petróleo o acetona como lubricantes.
4. Lave el juguete después de cada uso con agua y jabón suave o un limpiador especial para juguetes sexuales.
5. Solo para uso personal.

PRÉCAUTIONS

1. Chargez complètement avant utilisation.
2. N'utilisez pas ce jouet pendant que la batterie est en charge.
3. Utilisez avec un lubrifiant à base d'eau. N'utilisez pas de lubrifiants à base de silicone, d'huile de massage, de crème pour les mains, d'agents nettoyants, de pétrole ou d'acétone comme lubrifiants.
4. Lavez le jouet après chaque utilisation avec de l'eau et du savon doux ou un nettoyant spécial pour jouets sexuels.
5. Pour usage personnel uniquement.

CLEANING INSTRUCTIONS

1. After each use, wash toy with warm water and mild soap, or use a specialty sex toy cleaner. Let dry.
2. Store in a cool, dust-free place.
3. Avoid cleaning with alcohol as it will accelerate the aging of the product.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

1. Después de cada uso, lave el juguete con agua tibia y jabón suave, o use un limpiador especial para juguetes sexuales. Deje secar.
2. Almacene en un lugar fresco y sin polvo.
3. Evitar limpiar con alcohol ya que acelerará el envejecimiento del producto.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

1. Après chaque utilisation, lavez le jouet avec de l'eau tiède et un savon doux, ou utilisez un nettoyant spécial pour sextoys. Laissez sécher.
2. Conserver dans un endroit frais et sans poussière.
3. Évitez de nettoyer avec de l'alcool car cela accélérera le vieillissement du produit.



THE COCK Hopper

THE COCK HOPPER
Is a cock ring and
rabbit vibrator. Targeted
for external stimulation,
you can use the Cock Hopper for

scrotum and penis stimulation, clitoral stimulation, and nipple play. For scrotum and penis play, attach the cock ring around the base of the penis with the rabbit upside down, hitting the scrotum. To enhance clitoral stimulation, place cock ring around the base of the penis with the rabbit facing up, allowing it to lay across the clitoral area while penetrating. Crafted with the best silicone material, this toy features 10 vibrational modes for a range of play possibilities. Waterproof for quick and safe post-play cleaning.

WWW.LIKEAKITTEN.COM

THE COCK HOPPER es un anillo para el pene y un conejo vibrador. Dirigido a la estimulación externa, puede usar el Cock Hopper para la estimulación del escroto y el pene, la estimulación del clitoris y el juego con los pezones. Para jugar con el escroto y el pene, coloque el anillo para el pene alrededor de la base del pene con el conejo boca abajo, golpeando el escroto. Para mejorar la estimulación del clitoris, coloque el anillo para el pene alrededor de la base del pene con el conejo hacia arriba, permitiéndole descansar sobre el área del clitoris mientras penetra. Fabricado con el mejor material de silicona, este juguete cuenta con 10 modos de vibración para una variedad de posibilidades de juego. Resistente al agua para una limpieza posterior al juego rápida y segura.

THE COCK HOPPER est un cockring et vibromasseur rabbit. Ciblé pour la stimulation externe, vous pouvez utiliser le Cock Hopper pour la stimulation du scrotum et du pénis, la stimulation clitoridienne et le jeu des mamelons. Pour jouer avec le scrotum et le pénis, fixez l'anneau pénien autour de la base du pénis avec le lapin à l'envers, en frappant le scrotum. Pour améliorer la stimulation clitoridienne, placez l'anneau pénien autour de la base du pénis avec le lapin vers le haut, lui permettant de se poser sur la zone clitoridienne tout en pénétrant. Fabriqué avec le meilleur matériau en silicone, ce jouet dispose de 10 modes de vibration pour une gamme de possibilités de jeu. Étanche pour un nettoyage après jeu rapide et sûr.

OPERATIONAL INSTRUCTIONS

1. To turn on, long press power button for 3 seconds.
2. Once on, short press power button to change between 10 vibration modes.
3. To turn off, press power button for 3 seconds.
4. To charge, insert USB charge cord to the DC charging hole. Indicator light will blink while charging and glow solid when fully charged.

INSTRUCCIONES OPERATIVAS

1. Para encender, presione el botón de encendido durante 3 segundos.
2. Una vez encendido, presione brevemente el botón de encendido para cambiar entre 10 modos de vibración.
3. Para apagar, presione el botón de encendido durante 3 segundos.
4. Para cargar, inserte el cable de carga USB en el orificio de carga de CC. La luz indicadora parpadeará mientras se carga y se iluminará cuando esté completamente cargada.

INSTRUCTIONS OPÉRATIONNELLES

1. Pour allumer, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes.
2. Une fois allumé, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour basculer entre 10 modes de vibration.
3. Pour éteindre, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes.
4. Pour charger, insérez le cordon de charge USB dans le trou de charge CC. Le voyant lumineux clignote pendant la charge et reste allumé lorsqu'il est complètement chargé.

